Dica: Use a pesquisa para achar o suprimento ou acessório desejado.

10N0016	CART TINTA PRETO - LEXMARK Z13/Z23/Z25
10N0026	CART TINTA COLOR - LEXMARK Z13/Z23/Z25
10S0063	CART DE TONER PRETO 3000 PÁGINAS LEXMARK E210
11181R	TONER PRETO 2818/2818Z/2913Z
12018SL	CART TONER PRETO - LEXMARK E120
12026XW	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E120
12A1970	CART LEXMARK PRETO 25ml Z11/Z31/Z42/Z45/CJ5000/7000/
12A1980	CART TINTA COLOR - LEXMARK Z11/Z31
12A5140	Toner Lexmark Optra T610/T612/T614/T616
12A5845	Toner Lexmark Optra T610/T612/T614/T616
12A6830	CART DE TONER - LEXMARK T520/X520
12A6835	Lexmark Optra Série T520/T522
12A6865	Lexmark Optra Série T620/T622
12A7405	Lexmark Optra Série E321/323
12A7410	TONER LEXMARK T420 6K PAG
12A7415	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T420
12A7462	Lexmark Optra Série T630/T632/T634
12A7610	Lexmark Optra Série T632/634/X632
12A7612	Lexmark Optra Série T630/632/634
12A7786	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T630
12A8302	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK E330/332/232
12A8400	CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA E23X, E32X
12A8405	CART TONER BLACK LEXMARK - E330/E332
12A8425	CART. TONER PRETO DE 12.000 PÁGINAS LEXMARK T430
12N0768	CART TONER CIAN - LEXMARK C910/C912
12N0769	CART TONER MAGENTA - LEXMARK C910/C912
12N0770	CART TONER AMARELO - LEXMARK C910/C912
12N0771	CART TONER PRETO - LEXMARK C910/C912
12N0772	KIT FOTOCONDUTOR COLOR - LEXMARK C910/C912
12N0773	FOTOCONDUTOR PRETO - LEXMARK C910/C912
1382150	Lexmark 4030 10 Plus/Optra 4049R
1382925/1382625	Lexmark Optra S1250/1255/1620/1625/1650/1855/2420/
13T0101	CART TONER PRETO - LEXMARK Z312
17G0050	CART. TINTA PRETO - LEXMARK Z22/Z32
17G0060	CART. TINTA COLOR - LEXMARK Z22/Z32
17G0152	CARTUCHO DE IMPRESSÃO LEXMARK 410/412
17G0154	CART DE IMPRES LEX COLOR 150 PAG 410/412
18C0032	CART. TINTA PRETO - LEXMARK P4300/P6300

18C0033	CART. TINTA COLOR - LEXMARK Z600/Z610/Z615/P4300/P6300
18C0034	CART. TINTA PRETO - LEXMARK Z600/Z610/Z615/P4300/P6200/5200
18C0035	CART. TINTA COLOR - LEXMARK Z600/Z610/Z615/P4300/P6200/5200
18S0090	CART. TONER PRETO - LEXMARK X215
24018SL	CART. TONER PRETO - LEXMARK E230/E330 - 12A8400
56P2542	CONJUNTO DO FUSOR T630/632
59P9900	KIT DE MANUTENÇÃO - LEXMARK C910(56P9900)
64018HL	CART. TONER PRETO - LEXMARK T640/642/644
C5220CS	CART. DE TONER CYAN - LEXMARK C52X/C522
C5220KS	CART. DE TONER PRETO - LEXMARK C52X/C522
C5220MS	CART. DE TONER MAGENTA - LEXMARK C52X/C522
C5220YS	CART. DE TONER AMARELO - LEXMARK C52X/C522
C53034X	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK C520/532/534
C92035X	OLEO DE REVESTIMENTO DO FUSOR
E250A11L	TONER LEXMARK E250/E350/E352
E250A21L	TONER LEXMARK E250/E350/E352
I56P9986	CABEÇA DE IMPRESSÃO COLOR LED OPTRA C912
X340A11G	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X340/342
X340H11G	CARTUCHO DE TONER LEXMARK X340/342
X340H22G	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK X340/342